



	<b>SV200</b>	<b>SV400</b>	<b>SV700</b>	<b>GS500</b>	<b>GS700</b>
<b>Ruedas de dirección</b>	<b>SV200</b>	<b>SV400</b>	<b>SV700</b>	<b>GS500</b>	<b>GS700</b>
<b>Rotación del volante</b>	180°	180°	270°	270 °	270°
<b>Pedales : Aceleración / Freno</b>	sí	sí	sí	sí	sí
<b>Paleta de cambio de marchas</b>	sí	sí	sí	sí	sí
<b>Palanca de cambios</b>	no	no	no	sí	sí
<b>Recubrimiento de agarre (para un mejor agarre)</b>	no	sí	sí	sí	sí
<b>Vibraciones</b>	no	no	Motor de vibración doble	Motor de vibración doble	Motor de vibración doble
<b>Compatibilidad</b>	Ps3 - Ps4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch	Ps3 - Ps4 – Xbox One – PC	Ps3 - Ps4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch	Ps3 - Ps4 – Xbox One – PC	Ps3 - Ps4 – Xbox One – PC – Nintendo Switch
<b>Compatibilidad con todos los juegos (Botones programables)</b>	sí	sí	sí	sí	sí
<b>Fijación</b>	ventosas	ventosas	ventosas + Tornillos tensores	ventosas	ventosas + Forma ergonómica del muslo
<b>Compatible con cockpit SD700</b>	no	no	sí	no	no
<b>Diámetro del volante</b>	22cm	24cm	28cm	25cm	26cm